

# DNM 3

MINI-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 185411

## Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	238821	<b><u>WSN 10</u></b>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.
	238822	<b><u>WSN 20</u></b>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)